

故障かな?と思ったら…。

穴の位置が 0 時の位置にないときは、反時計まわりに回し、0 時の位置に

TS-JP-PM9633-02




トップカバーがカチッと音がするまで閉められない/コーヒータンクをカチッと音がするまで押し込めない

そんな時は、コーヒータンクを取り外して、コーヒータンク計量器と本体の穴の位置を正しい位置に戻してください。 🖾 取扱説明書 P.20 ~ 22













コーヒータンクをカチッと音がするまで本体に押し込みます。



・メンテナンス表示が

赤色点滅になった場合




大きめのカップを




コーヒータンクを本体に静かに置きます。 7 コーヒーッノンで不可して、この時のパネル表示は、エスプレッソ タイプコーヒーメニューが緑色点滅 電源ボタンが赤色点灯です。





















エスプレッソタイプコーヒーメニューに触れると





メニューを押しても、お湯しか出てこない!? "コーヒータンク"にコーヒーパウダーはちゃんと入っているのに

そんな時は、コーヒーパウダーが固まっている可能性があります。

コーヒータンク、コーヒータンク計量器、撹拌部、スライダーカバーが汚れていないかどうか確認し、必要に応じて洗浄してください。

コーヒーパウダーが固まることを防ぐために、撹拌部、ドリップトレイ、給水タンク、ドロワーは毎日洗浄、コーヒータンクは空になったタイミングでお手入れを。 🕼 取扱説明書 P.12~15

コーヒータンク・撹拌部の洗浄とお手入れ



※洗浄の際、食器洗い機は使用できませんので、ご注意ください。

コーヒータンクの分解方法

コーヒータンクを逆さに持ち、 黒い計量器全体を反時計回りに カチッと音がするまで回します。




2 計量器プレートNo.1がコーヒータンク透明部分の上から落ちないように、 コーヒータンクを水平に持ちます。 黒い計量器をゆっくり 計量器の 持ち上げると、計量器 底の部分 の底の部分が外れます。 計量器プレートNo.1は、 コーヒータンク透明部分の 上に乗った状態になります。














計量器プレート

No. 1








お手入れ方法 <透明部分> コーヒータンクの部品は、柔らかい布 で汚れをふき取ります。 ※水洗いはしないでください

洗浄・乾燥方法 <計量器>

乾いた布で汚れをふき取ります。汚れが取れない場合は 乾いた布で汚れをいさ取りより。/ パーパー かん ぬるめのお湯でつけ置き洗いをします。まだコーヒーが 付着している場合は軽くこすって汚れを落とします。











コーヒータンクの組み立て方法


まず完全に乾いていることを確認してく まず完全に取いていることである。 ださい。No.3計量器本体とNo.2計量器 底板の▼マークを合わせてはめ込みます。 (No.2計量器底板の「OPEN/開」「CLOSE/閉」の 表記が上になります。


















撹拌部のお手入れ方法


拌部を引き出します。※汚れがあると、します。※汚れがあると、固くなっ 固くなって外れにくいことがあります。 て外れにくいことがあります。



















-表示ではないが…抽出量が多い、または少ない。

そんな時は、

湯量調整のリセット (初期設定に戻す)を 行ってください。 厂 取扱説明書 P.11

本体の電源がオフになっていることを確認 本体のします。



2 カプチーノメニューに触れたまま電源 ボタンを押し続けます。







4 電源ボタンが緑色点灯になったら、 リセット完了です。

